

4.3. Instalação do Software

O software disponibilizado para configuração dos parâmetros da interface é o **VirCom_en** e caso necessite utilizá-lo com porta serial virtual basta instalar o software **Virtual-serial-port**.

Nome	Descrição	Link
VirCom_en	Software para configuração dos parâmetros da interface	VirCom
Virtual-serial-port	Plugin para configuração da porta serial virtual no VirCom	Virtual-serial-port

Nota! É também possível configurar a interface via página web integrada.

Revision #1

Created 15 August 2026 22:02:29 by Electools

Updated 15 August 2026 22:02:29 by Electools