## 4. Instalação

- 4.1. Requisito de hardware e software
- 4.2. Conteúdo do equipamento
- 4.3. Diagrama de conexão

## 4.1. Requisito de hardware e software

- Interface USB EIC-232485.
- Equipamento com porta de comunicação RS232 ou RS485.

## 4.2. Conteúdo do equipamento

- Interface USB EIC-232485.
- Fonte de alimentação 12V.

**Nota!** Em caso de falta de alguns dos itens entre em contato com a Electools.

## 4.3. Diagrama de conexão

