

## 4.3. Instalação do Software

O software disponibilizado para configuração dos parâmetros da interface é o **VirCom\_en** e caso necessite utilizá-lo com porta serial virtual basta instalar o software **Virtual-serial-port**.

Nome	Descrição	Link
VirCom_en	Software para configuração dos parâmetros da interface	<a href="#">VirCom</a>
Virtual-serial-port	Plugin para configuração da porta serial virtual no VirCom	<a href="#">Virtual-serial-port</a>

**Nota!** É também possível configurar a interface via página web integrada.

Revision #1

Created 19 November 2024 15:23:48 by Electools

Updated 19 November 2024 15:24:03 by Electools