

## 4.3. Instalação do Software

O software disponibilizado para configuração dos parâmetros da interface é o **VirCom\_en** e caso necessite utilizá-lo com porta serial virtual basta instalar o software **Virtual-serial-port**.

Nome	Descrição	Link
VirCom_en	Software para configuração dos parâmetros da interface	<a href="#">VirCom</a>
Virtual-serial-port	Plugin para configuração da porta serial virtual no VirCom	<a href="#">Virtual-serial-port</a>

**Nota!** É também possível configurar a interface via página web integrada.

---

Revision #6

Created 18 October 2022 17:30:29 by Electools

Updated 16 November 2022 10:49:45 by Electools