

4. Instalação

- [4.1. Requisito de hardware e software](#)
- [4.2. Conteúdo do equipamento](#)
- [4.3. Diagrama de conexão](#)

4.1. Requisito de hardware e software

Os requisitos necessários para utilização do dispositivo são:

- Dispositivo Modbus EDM-DI100;
- Fonte de alimentação de 9 a 24Vdc;
- Aplicação Modbus do usuário.

4.2. Conteúdo do equipamento

- 1pç - Dispositivo Modbus EDM-DI100

4.3. Diagrama de conexão

