

4.1. Requisito de hardware e software

Os requisitos necessários para utilização do dispositivo são:

- Dispositivo Modbus EDM-DI100;
- Fonte de alimentação de 9 a 24Vdc;
- Aplicação Modbus do usuário.

Revision #2

Created 7 November 2022 23:22:42 by Electools

Updated 7 November 2022 23:25:57 by Electools