

4. Instalação

- 4.1. Requisito de hardware e software
- 4.2. Conteúdo do equipamento
- 4.3. Diagrama de conexão

4.1. Requisito de hardware e software

Os requisitos necessários para utilização do dispositivo são:

- Dispositivo Modbus EDM-TH100;
- Fonte de alimentação de 9 a 24Vdc;
- Aplicação Modbus do usuário.

4.2. Conteúdo do equipamento

- 1pç - Dispositivo Modbus EDM-TH100

4.3. Diagrama de conexão



