

4.1. Requisito de hardware e software

Os requisitos necessários para utilização do dispositivo são:

- Dispositivo Modbus EDM-TH100;
- Fonte de alimentação de 9 a 24Vdc;
- Aplicação Modbus do usuário.

Revision #2

Created 25 July 2022 13:54:06 by Electools

Updated 12 February 2023 01:04:34 by Electools