
4.4. Instalação do driver

1. Baixe o driver pelo link usbdriver.zip.


2. Após o download, extraia os arquivos e entre na pasta **WINDOWS XP 7 8 8.1 10 11**.

3. Execute a instalação de acordo com o tipo de sistema operacional. Sendo o arquivo **CP210xVCPInstaller_x86.exe** para ambientes 32 bits e **CP210xVCPInstaller_x64.exe** para ambientes 64 bits.


4. Clique am `Avançar>`.



5. Clique na opção **Eu Aceito este contrato**, e em seguir clique em `Avançar>`.



6. Para finalizar a instalação clique em `Concluir`.




> **Ação!** Após a conclusão da instalação do driver é necessário verificar qual porta serial COM foi encontrada.

7. Pressione as teclas do teclado `WINDOWS + PAUSE`.

8. Clique em **Gerenciador de Dispositivos**.

9. Navegue até a opção **Portas (COM e LPT)** e verifique qual porta COM foi encontrada para a interface.



10. No exemplo acima o encontrado é a porta COM3.

11. Após identificar a COM já é possível utilizar a interface com o software de aplicação.

Revision #2
Created 27 December 2021 23:30:11 by Electools
Updated 28 January 2026 15:05:07 by Electools