



## 4.4. Instalação do driver


1. Baixe o driver pelo link [usbdriver.zip](#).
2. Após o download, extraia os arquivos e entre na pasta **WINDOWS XP 7 8 8.1 10 11**.
3. Execute a instalação de acordo com o tipo de sistema operacional. Sendo o arquivo **CP210xVCPInstaller\_x86.exe** para ambientes 32 bits e **CP210xVCPInstaller\_x64.exe** para ambientes 64 bits.
4. Clique am .



5. Clique na opção **Eu Aceito este contrato**, e em seguir clique em .



6. Para finalizar a instalação clique em **Concluir**.




**Ação!** Após a conclusão da instalação do driver é necessário verificar qual porta serial COM foi encontrada.

7. Pressione as teclas do teclado **WINDOWS + PAUSE**.

8. Clique em **Gerenciador de Dispositivos**.

9. Navegue até a opção **Portas (COM e LPT)** e verifique qual porta COM foi encontrada para a interface.



10. No exemplo acima o encontrado é a porta COM3.

11. Após identificar a COM já é possível utilizar a interface com o software de aplicação.

---

Revision #45

Created 18 November 2021 01:05:03 by Electools

Updated 28 January 2026 15:04:32 by Electools