4.6. Instalação da DTM

As DTM's podem ser baixadas diretamente pelo site do fabricante do instrumento HART®, localize á pagina do produto ou o canal de download/suporte para localizar e baixar. Em caso de dúvidas entre em contato conosco através do e-mail contato@electools.com.br.

Na página 4.5. Instalação do PACTware na sequência 12 à 15 é instalado a DTM HART genérica, o processo é o mesmo para as DTM's dos fabricantes.

> **Nota!** A Electools não é responsável pelo fornecimento da DTM (Device Type Manager), verifique a disponibilidade no site do instrumento HART® que pretende conectar.

Revision #5
Created 6 December 2021 00:52:13 by Electools
Updated 7 December 2021 11:27:40 by Electools