

4.4. Instalação do driver


- 1. Baixe o driver pelo link usbdriver.zip.
- 2. Após o download, extraia os arquivos e entre na pasta WINDOWS XP 7 8 8.1 10.
- 3. Execute a instalação de acordo com o tipo de sistema operacional. Sendo o arquivo **CP210xVCPInstaller_x86.exe** para ambientes 32 bits e **CP210xVCPInstaller_x64.exe** para ambientes 64 bits.
- 4. Clique am Avançar>.



5. Clique na opção **Eu Aceito este contrato**, e em seguir clique em Avançar>.




6. Para finalizar a instalação clique em Concluir.



Ação! Após a conclusão da instalação do driver é necessário verificar qual porta serial COM foi encontrada.

- 7. Pressione as teclas do teclado | WINDOWS + PAUSE |.
- 8. Clique em Gerenciador de Dispositivos.
- 9. Navegue até a opção **Portas (COM e LPT)** e verifique qual porta COM foi encontrada para a interface.



- 10. No exemplo acima o encontrado é a porta COM3.
- 11. Após identificar a COM já é possível utilizar a interface com o software de aplicação.

Revision #1 Created 5 April 2022 00:46:52 by Electools Updated 5 April 2022 00:46:52 by Electools